

## Kurzbedienungsanleitung "9-Kanal Handsender"

**!** **Hinweis: Erster Tastendruck aktiviert nur die Anzeige.** (D. h., bei ausgeschaltetem Display rückseitige Taste 2 x betätigen.)

### Kanalaktivierung / -deaktivierung

1 x rückseitige Taste 1 danach Kanal auswählen und mit ▲-Taste Kanal aktivieren und mit ▼-Taste Kanal deaktivieren.

Hinweis: Grüne Markierung zeigt den LED-Status an.

