

## Kurzbedienungsanleitung "Vinci-Funk-System Comfort"

Bitte zusätzlich die originale Montage- und Betriebsanleitung des Herstellers beachten !

### Bidirektionaler Vinci-Funk-Rollladenmotor "RL 50xx B" mit Sender Tyxia 1703 / 1712



Taste A / Taste B



Taste ▲=AUF / ●=Stopp / ▼=AB

**Mastersender einlernen** (Auslieferungszustand / Reset = Motor quittiert zweimal kurz nach Netz-Ein)

▲- und ▼-Taste gleichzeitig >3s drücken , Bestätigung durch den Motor abwarten und danach die ●-Stopp-Taste für 3s drücken

### Endlagen einstellen

! Bei der Programmierung der Endlagen kann mit der oberen oder mit der unteren Endlage begonnen werden.

! Drehrichtung: Die richtige Zuordnung der AUF- und AB-Taste erfolgt automatisch nach Abschluss der Endlageneinstellung.

**Vollautomatisch** = ... untere Endlage automatisch anfahren lassen (Motor schaltet nach Erreichen der unteren Endlage selbstständig in die Auffahrt um). Nachdem der Motor in der oberen Endlage gestoppt und reversiert hat, die Programmierung wie folgt abschließen:

Taste B drücken, Sende-LED leuchtet grün, danach 3s die ▲-Taste drücken

**Halbautomatisch (oben autom. / unten man.)** = ... obere Endlage automatisch anfahren lassen (Motor schaltet nach Erreichen der oberen Endlage selbstständig in die Abfahrt um). Motor in der unteren Endlage stoppen und die Programmierung wie folgt abschließen:

Taste B drücken, Sende-LED leuchtet grün, danach 3s die ▼-Taste drücken

**Halbautomatisch (oben man. / unten autom.)** = ... untere Endlage automatisch anfahren lassen (Motor schaltet nach Erreichen der unteren Endlage selbstständig in die Auffahrt um). Motor in der oberen Endlage stoppen und die Programmierung wie folgt abschließen:

Taste B drücken, Sende-LED leuchtet grün, danach 3s die ▲-Taste drücken

**Manuell** = ... obere Endlage anfahren und

Taste B drücken, Sende-LED leuchtet grün, danach 3s die ▲-Taste drücken

... untere Endlage anfahren und die Programmierung wie folgt abschließen:

Taste B drücken, Sende-LED leuchtet grün, danach 3s die ▼-Taste drücken

Hinweis: Bei manueller Endlageneinstellung kann durch drücken der Tasten AB- und STOPP (bzw. AUF und STOPP) die Schrittsteuerung eingeschaltet werden.

## Sender einlernen

3s die ●-Taste des Mastersenders betätigen, danach

3s gleichzeitig ▼- und ▲-Taste des einzulernenden Senders drücken

(Bem.: Der 9-Kanal-Sender muss zuvor die aktive Kanalnummer anzeigen.)

Bei 4-Kanal Gruppenzeitsender und Mini-Sender, siehe gesonderte Anleitung!

## Löschen einzelner Sender

3s gleichzeitig ▲-, ●- und ▼-Taste des Mastersenders betätigen, danach

3s gleichzeitig ▼- und ▲-Taste des zu löschenden Senders drücken

Bei 4-Kanal Gruppenzeitsender und Mini-Sender, siehe gesonderte Anleitung!

## Löschen aller Sender , außer Mastersender

2 x Taste B des Mastersenders betätigen bis Sende-LED orange leuchtet, danach

3s gleichzeitig ▲- und ●- und ▼-Taste drücken

## Endlagen löschen

Taste B des Mastersender betätigen Sende-LED leuchtet grün, danach

3s gleichzeitig ●- und ▼-Taste drücken

## Werkseinstellung / Reset (Endlagen und alle Sender auch Mastersender werden gelöscht)

2 x Taste B des Mastersenders betätigen bis Sende-LED orange leuchtet, danach

3s ▼-Taste drücken (Motor ist danach in Lernbereitschaft)

## Neuer Mastersender (alter Mastersender wird nach Netz-Ein überschrieben, zusätzlich eingelernte Sender bleiben programmiert, Endlagen bleiben gespeichert)

2 x Taste B des neuen Mastersenders betätigen bis Sende-LED orange leuchtet,

danach 3s ●- und ▼-Taste drücken

## Zwischenposition

Speichern: Zwischenposition anfahren, danach 3s gleichzeitig ▲- und ▼-Taste des Senders

Anfahren: ... mit ●+▲

Löschen : ... durch Überschreiben oder Reset (Werkseinstellung)

*Hinweis: Grüne und rote Markierung zeigen den jeweiligen LED-Status an.*

*Hinweis: Sollte der Sender versehentlich nicht gewollten Komponenten zugeordnet worden sein, so können mit einem Schritt alle Komponenten im Sender gelöscht werden:*

Taste A drücken, Sende-LED leuchtet rot, danach 3s die ▼- und ●-Taste gleichzeitig drücken